

電磁波チェッカー(MODEL 8050) 使用マニュアル



労働福祉事業団 山梨産業保健推進センタ-

【各部の名称】



[OFF/レンジ選択切り替え] スイッチ

★操作方法

- ① [OFF/レンジ選択切り替え] スイッチを適切なレンジに設定します。
- ※ 未知のEMF (電磁界) を測定する場合は、最も高いレンジに設定して より高い分解能の測定値が得られるまでレンジを切り替え下げていきます。
- ② 測定開始。 本器を手に取り、被測定物の方向にセンサーを向けてゆっくりと動かします。

以下の事などに注意して測定を行ってください。

- 動かす際、どの程度まで磁界の強さが増えるか。
- 異なる角度でセンサーを向け、測定値にどのような影響があるか。

多方向から近づき、最も高い測定値を記録します。

- ※ 測定中に被測定物の電源がオフになった場合は、その他の機器からの磁界発生が なければ本器の測定値はOに戻ります。
- ※ 表示単位は「テスラ」。 「ミリガウス」での測定値にするには、測定表示値を10倍にします。
- ③ 測定終了。 [OFF/レンジ選択切り替え] スイッチをOFFに切り替えます。

《このマニュアルを使用されます方へ》

・このマニュアルは、山梨産業保健推進センターの業務上での利用を目的として作成されたものです。 その利用目的外での使用に対し、取扱上で発生することと異なる可能性がありますので予めご了承下さい。 ・このマニュアルに関し、無断での二次使用はご遠慮いただきますようお願いします。

取扱い説明書

MODEL 8050

EMF TESTER

株式会社カスタム

〒154 東京都世田谷区太子堂1-12-23 TEL 03(3421)5826

1. 特 微

- ・大きな液晶表示部およびコンパクトな耐衝撃ケースを使用
- ・非接触測定で操作が簡単


2. 概要

電流はそのまわりの空間に磁場(電磁界)を作ります。 このEMF(電磁界)テスターは、家庭用電気製品や工業用装 置等、電力線周辺の電磁界発生レベルを、速く正確で簡単に測定 できるよう設計されています。測定値はマイクロテスラの単位で 磁束密度を表示します。

本器は50Hz/60Hz等の低帯領域の電磁界発生を測定するよう設計された、安価で取り扱いやすいハンディタイプの測定器です。

コンピューターのモニター、テレビセット、ビデオ機器やその 他日常使用する電気装置等の電力線から発生する電磁界レベルの 測定にご使用下さい。

4. パネル画の説明



- 4-1 表示部
- 4-2 ENF(電磁界) センサー部
- 4-3 「OFF/レンジ」選択スイッチ 4-4 電池カバー/電池収納部

3. 仕 様

表 示:13mm高液晶、3.5 桁表示

最 大 表 示: 最大表示 [199.9]

レンジ/分解能:20マイクロテスラ/0.01マイクロテスラ

200マイクロテスラ/0.1マイクロテスラ2000マイクロテスラ/1マイクロテスラ

* 1マイクロテスラ=10ミリガウス

周 波 数 範 囲:30Hz~300Hz

磁 界 軸:単磁界軸

精 度: ±(4% rdg+3 dgt)20マイクロテスラレ

ンジにて

±(5% rdg+3 dgt)200 マイクロテスラ

レンジにて

土(10% rdg+5 dgt)2000マイクロテスラ

レンジにて

*50Hz/60Hzでの精度表示

オーバーレンジ表示:「1」のみ表示

サンプルレート:約0.4秒

電 源: IEC 6F22またはS-006P、NEDA 1604 (9V)

消 費 電 流:約 2mA DC 使 用 温 湿 度:0℃~50℃

0℃~35℃、90%RH以下

35℃~50℃、80%RH以下

重 量:215g (電池を含む)

寸 法:163(H)×68(W)×24(D)mm

付属品:取扱説明書-1

* テスラは磁束密度の単位表示で、下記の定式になります。 1T=1wb/m² (wb (ウェーバ) は磁束表示)

5. 测定方法

(1)「OFF/レンジ」選択スイッチ (図1、4-3)を適切なレンジに 設定します。未知の EMF (電磁界)を測定する場合には、最 も高いレンジに設定し、より高い分解能の表示が得られるま でレンジを下げていきます。

周囲の電磁気妨害のため、測定前、表示部に例えば0.05マイクロテスラといった小さな値が表示されることがありますが本器の異常によるものではありません。

- (2)本器を手に取り、接触するまで被測定物の方向へゆっくり動かします。被測定物に近づく際、どの程度まで磁界の強さが増えるかを注意して見て下さい。
- (3)被測定物に対し、本器を異なった角度にセットし、測定値にどのような影響があるかを観測して下さい。
- (4)多方向から被測定物に近づき、最も高い表示値を記録して下さい。

測定中、被測定物の電源がオフになった場合、その他の機器からの磁界発生が検出されなければ、本器は0に戻ります。

(5)本器の表示単位はあらかじめ「テスラ」に設定されています。 「ミリガウス」での測定値を知りたい場合には表示値を10倍 して下さい。

例:表示値が 11.43テスラの時は 114.3ミリガウス (11.4×10) になります。 表示値が 118.2テスラの時は 1,182ミリガウス(118.2×

10) になります。

6. 推 奨

家庭や職場の内外で存在する電磁界の定期的な測定を推奨します。EMFテスターにより「過剰磁界」が検出され、生活や労働環境を再整備することをおすすめします。強い電磁界に長時間身体をさらすことは極力避けるべきです。

電磁界を長期間にわたり身体に浴びることは幼児期の白血病やその他の癌の原因になり得る、との主張が一部の科学者によりなされています。そういった主張や関連した疑問は未解明ですが、現在のところ最も一般的な対処法は、長期間にわたって過分な電磁界に身体をさらすことは避ける、ということです。米国環境保護庁により提唱されている「慎重な回避」をおすすめします。なお、60Hzまでの電磁界についての国際的な規格はありません。

次にあげるデータは米国の三団体、電力研究所(The Electric Power Reserch Institute, (EPRI))、イリノイ工科大学研究所(the Illinois Institute of Technology Research Institute (IITRI))、米国環境保護庁(the U.S. Environmental Protection Agency(EPA))より出されたものです。参考資料として掲載いたします。

	電磁界発生源からの距離			15cm	30cm	60cm	120cm
	洗	ドライヤー	小中大	1 300 700	- 1 70	10	- 1
	面所	電気シェーバー	小中大	4 100 600	_ 20 ′ 100	- 10	1
		ミキサー	小中大	30 70 100	5 10 20	2 3)
`	和	コーヒーメーカー	小中大	4 7 10	_ _ 1	-	garanna
		電子レンジ	小中大	100 200 300	1 40 200	1 10 30	2 20
	所	冷蔵庫	小中大	_ 2 40	_ 2 20	_ 1 10	
	•	トースター	小中大	5 10 20	- 3 7	Americana Americana Americana v. *	

電視	電磁界発生源からの距離			30cm	60cm	120cm
IJ	扇風機	小中大		3 50	<u>-</u> 6	- 1
ング	エアコン	小中大		- 3 20	1 6	4
11		小中大	1 3	<u>-</u> 1	Amadosa Nyuemba Shakata	
4	テレビ	小中大		- 7 20	_ 2 8	- 4
ユーテ	洗濯機	小中大	4 20 100	1 7 30	- 1 6	
イリティ	アイロン	小中大	6 8 20	1 1 3	-	
ルーム	掃除機	小中大	100 300 700	20 60 200	4 10 50	- 1 10

		,			• • • • •	
電視	滋界発生源からの	距離	15cm	30cm	60cm	120cm
	時計(デジタル)	小中大		_ 1 8	_ _ 2	1
寝	時計(アナログ)	小中大		1 15 30	_ 2 5	3
	電気毛布 5 cmで測定 通常 ピーク39.4、平均21.8 低電磁界 ピーク2.7、平均0.9 電気毛布は広げて使用するため、磁界は隅々まで発生します。毛布から身体の内臓までを約 5cmとしています。電気 毛布使用時、ベッドやシーツが暖まったら夜の間は電源を 切っておくと良いでしょう。特に寒い夜など繰り返し行う 必要がある場合もあります。					
室	電気毛布は広げて す。毛布から身体 毛布使用時、ベッ 切っておくと良い	使用するの内に	するため、 蔵までを終 シーツが明 ょう。特し	磁界は 約 5cmとし 爰まった。	関々まで しています ら夜の間に	ナ。電気 は電源を
	電気毛布は広げて す。毛布から身体 毛布使用時、ベッ 切っておくと良い	使用するの内に	するため、 蔵までを終 シーツが明 ょう。特し	磁界は 約 5cmとし 爰まった。	関々まで しています ら夜の間に	ナ。電気 は電源を
	電気毛布は広げて す。毛布から身体 毛布使用時、ベッ 切っておくと良い 必要がある場合も	使のドであー小中	するため、 蔵までを終 シーツが明 よう。特に ます。 4 90	磁界は関 対 5cmとし 爰まった。 こ寒い夜な	関々までする である である である である でんしょ ど 様り えんしょく しゅうしょく しゅうしゅう しゅう	す。電気 は電源を 返し行う
	電気毛布は広げてす。毛布から身体 毛布使用時、ベッ切っておくと良い必要がある場合も	使のドであー・小中大・小中	ナるため、 歳までがいい ます。 4 90 200 4 6	磁界は内 り 5cmとし 爰まった。 2 2 20 40	関々までする である である である である でんしょ ど 様り えんしょく しゅうしょく しゅうしゅう しゅう	す。電気 は電源を 返し行う

電磁	は界発生源からの	距離	15cm	30cm	60cm	120cm	
事	ビデオデッキ および テレビモニター	小中大	7 14 20	2 5 6	1 2 3	(man)	
務	スウェーデン政府はVDT(Video Display Terminals)の規格を取り決めています。画面から50cmのところで2.5mG までをmGの制限としています。この規格が採用されて以来、スウェーデンの VDT産業界は規格に適応した製品を製造することになりました。						
作	ドリル	小中大	100 150 200	20 30 40	3 4 6	Columnia de la Column	
業場	電気ノコギリ	小中大	50 200 1000	9 40 300	1 5 40	4	

表中の「一」は、測定装置からの当該距離では電磁界がはっき りと認められなかったことを意味しています。 電磁界の単位はmG(ミリガウス)です。

7. 雷池交換

(1)電池出力が6.5V-7.5V以下に低下すると、液晶表示部の左側 に「LO BAT」マークが表示されます。電池を交換して下さい。 電池電圧低下表示が表われても、本器が正常に作動しなくな るまで 2、3 時間は測定可能です。

(2)本器背面の電池カバー(図1、4-4)を開け、電池を取り外し

ます。

(3)9V電池 (IEC 6F22) を交換し、カバーをもとに戻します。